




## Loconet-Adapter für Valesi-Servomodul, Lötseite, 3x10 Lötpunkte



Der Adapter wird direkt an die Switch-Klemmen angeschraubt.  
Die Bauelementeseite muss wie auf dem Servomodul nach oben zeigen.

Im Zustand „Aus“ muss die Nulllage des Signals oder der Weiche mechanisch justiert werden.

Im Zustand „Ein“ wird die Endlage mit dem Poti „Angelo“ justiert.

Die Umlaufgeschwindigkeit wird mit dem Poti „Velocita“ eingestellt; sie ist herstellereitig für sehr langsame Änderung ausgelegt.

Beide Positionen werden mit der selben Geschwindigkeit angefahren.

Die Lötbrücke auf dem Servomodul bleibt offen.